

# KiboFlex

Regula la Altura

Ajusta el ángulo de las Lupas

A

B

Tornillo de Ajuste

E

Distancia Interpupilar

C

D

Posición Arriba/Abajo

- A : Ajusta la Altura de las Lupas.
- B : Ajusta el Ángulo de las Lupas.
- C : Ajusta la Distancia Interpupilar.
- D : Permite Posicionar los Telescopios Hacia Arriba o Hacia Abajo.
- E : Permite ajustar la presión de la perilla B.



**ATENCIÓN:** Todos los ajustes se realizan mediante el uso de las perillas A, B o C. Puede cambiar la posición de las Lupas hacia arriba o hacia abajo desde D. No manipule los Telescopios, pueden perder la binocularidad, aflojarse o romperse.

